## **HP 30S**

# Wetenschappelijke Rekenmachine

On en Off ON om de rekenmachine in te schakelen; 2nd [OFF] om het uit te schakelen

De rekenmachine schakelt zich automatisch uit als geen toets wordt gedrukt gedurende 9 minuten. Druk op ON om het te reactiveren. De parameters en alle opgeslagen en getoonde informatie worden bewaard.

Display Het display bevat een regel voor input gegevens, één voor resultaten en één voor indicatoren.

De input gegevensregel U kan tot 80 getallen invoeren. De gegevens die U hebt ingevoerd verplaatsen zich naar de linkerzijde—en de indicator ← is dan vertoond—als U meer dan 11 getallen invoert.

De rekenmachine is in overschrijfmodus (overwrite mode). In overschrijfmodus is de cursor het onderstreepteken ( ) en de getallen die U invoert verschijnen in de plaats van de cursor. Wanneer een getal onder de cursor staat, wordt die vervangen door diegene die U net ingevoerd hebt.

U kan eveneens de rekenmachine programmeren om in invoegingmodus (insert mode) te werken. In invoegingmodus wordt de cursor het ◀ teken en de getallen die U invoert verschijnen aan de linkerzijde van de cursor. Om de invoegingmodus in te schakelen, zet de cursor aan de plaats waar U een getal wenst in te voeren en druk op 2nd [INS]. Om de invoegingmodus af te schakelen druk op één van de pijltoetsen of nogmaals op 2nd [INS].

Druk op ▶ of op ◀ om de cursor te verplaatsen langs een gegeven die u ingevoerd hebt. Om rechtstreeks naar het eerste getal over te gaan, druk op 2nd ■. Om rechtstreeks naar het laatste getal over te gaan, druk op 2nd ►. Om een getal uit te 

Negatieve getallen Om een negatief getal in te voeren, druk eerst op 📆 , en voer daarna het getal in.

Resultatenregel Het resultaat van een berekening is vertoond op de resultatenregel (de onderste regel van het beeldscherm). Tot en met 10 getallen kunnen vertoond worden, inclusief het negatief teken, het decimaalpunt, de ×10 indicator, en de positief of negatief exponent. De rekenmachine berekent het aantal decimalen met een 24-cijfer nauwkeurigheid.

Indicatoren De indicatoren worden vertoond om sommige selecties, staten of parameters aan te duiden (zie onderstaande

tabel).	
Indicator	Betekenis
2 <sup>nd</sup>	2de groep van functietoetsen is actief (zie hieronder).
MODE	Selectiemodus is actief.
STAT	Statistiekmodus is actief.
ENG	Getallen worden vertoond in technische notatie.
SCI	Getallen worden vertoond in wetenschappelijke notatie.
DEG, RAD, of GRAD	Hoektypen zijn respectievelijk degrees, radians, of grads.
FIX	Het aantal decimalen van een vertoonde waarde is vastgesteld.
HYP	Om hyperbolische functies te berekenen.
LSOLV	Lineaire vergelijkingsoplosser is actief.
QSOLV	Kwadratische vergelijkingsoplosser is actief.
<b>←→</b>	Er zijn getallen aan de linker-of rechterzijde van het beeldscherm.
<b>†</b> ‡	Vorige of verdere resultaten zijn vertoonbaar.
M	Gegevens zijn opgenomen in het geheugen.
-	Het resultaat is negatief, of de invoeringsregel is vol.
K	Een constante kan bepaald of gebruikt worden.
*10	Het resultaat is vertoond in wetenschappelijke of technische notatie. De exponent is vertoond boven de indicator.
1	Scheidingsteken voor duizenden

Volgorde van de invoeringen Getallen en operators worden in dezelfde orde als in traditionele rekenkunde ingevoerd. 2nd Functies Om de functies te gebruiken die gesymboliseerd zijn door de etiketten aan de voorkant van de rekenmachine, druk eerst op de toets 2nd en dan op de toets onder het etiket. Bijvoorbeeld, om de functie % te selecteren, druk op 2nd —. (In deze gids worden de etiketten met de symbolen vertegenwoordigd tussen haakjes. Bijvoorbeeld, een instructie om de % functie te selecteren wordt op deze manier aangeduid:

(voor getallen >= 1000).

Menu's Verschillende functies of parameters zijn beschikbaar vanaf de menu's. Een menu is een lijst met opties displayed langs de invoeringsregel. Bijvoorbeeld, druk op 2nd [SCI/ENG] om de uitdrukkingsmodi van de getallen uit te kiezen.

Kies een item vanaf een menu door op ▶ of ◀ te drukken totdat het gewenste item onderlijnd is, en druk dan op Om het menu af te sluiten zonder item te kiezen, druk op CL

Modus Er zijn vier modi (of exploitatieomgevingen): ■ 0. Home (de standaardmodus, gebruikt voor gewone en een-

- voudige berekeningen)
- 1. Statistiek (STAT)
- 2. Lineaire vergelijkingsoplosser (L SOLV)
- 3. Kwadratische vergelijkingsoplosser (Q SOLV).

Druk op MODE om de Modes menu te displayen. Om een modus te selecteren, druk op het nummer van de modus. Druk afwisselend op ightharpoonup of ightharpoonup totdat de gewenste modus onderlijnd is, en druk dan OD ENTER

Contrast Om het contrast bij te stellen (verhogen of verlagen), druk op MODE en dan op ▲ of ▼ zolang het nodig is. Druk op CL om de Modes menu af te sluiten.

# Volgorde van berekeningen

- Uitdrukkingen tussen haakies
- 2. De omrekening van coördinatennotatie. Prefix functies (zoals LN. cos).
- Postfix functies (zoals x<sup>2</sup>). 4.
- Wortels ( $^{x}\sqrt{\ }$ ) and machtsverheffing ( $^{\wedge}$ ).
- 6.
- $\pi$ , Willekeurige getallen en fysisch constanten. 7.

Combinaties(nCr) en permutaties (nPr).

- 8.
- 9.
  - Impliciete vermenigvuldiging vóór functies die worden ingevoerd vóór hun argument.

- Vermenigvuldigingen, andere impliciete vermenigvuldigingen, en delingen
- Optelling en aftrekking.
- Alle andere omrekeningen.

## Systeem geheugen

Voormalige invoeringen De HP 30S slaat al Uw invoeringen op (tot een maximum van 320 cijfers). Deze invoeringen worden bewaard zelfs als U de rekenmachine uitschakelt

Druk op ▲ of ▼ om de ingevoerde gegevens te laten afdraaien. U kan een voormalige invoering hergebruiken of editeren wanneer het op de invoeringsregel geplaatst is.

Laatste resultaat Het laatste resultaat wordt automatisch bewaard in het geheugen. Het wordt bewaard zelfs als U de rekenmachine uitschakelt.

Om het laatste resultaat terug te krijgen, druk op 2nd [ANS]. Ans verschijnt op de invoeringsregel. Druk op 🖭 om de waarde van het laatste resultaat te bekijken. U kan het laatste resultaat eveneens in een nieuwe berekening gebruiken, door eerst op een berekeningstoets (+, -, etc) te drukken. Ans verschijnt op de invoeringsregel, gevolgd door de operator. U kan dan Uw invoering beëindigen op de gewone manier.

Lineaire oplossingen De resultaten na het oplossen van een reeks lineaire vergelijkingen worden bewaard in de variabelen

Kwadratische oplossingen De resultaten van het oplossen van een kwadratische vergelijking worden bewaard in de variabelen X<sub>1</sub> en X<sub>2</sub>, of Y<sub>1</sub> en Y<sub>2</sub>.

# Gebruikers geheugen

**Geheugens variabelen** Er zijn vijf geheugens variabelen: A, B, C, D, en EQN. U kan reële cijfers in de variabelen A-D bewaren, en een uitdrukking in EQN.

U kan eveneens reële cijfers bewaren in X, Y,  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$ , and  $Y_2$ ; toch worden de waarden in deze variabelen vervangen door een lineaire vergelijking en kwadratische oplossingen.

Om een cijfer of een uitdrukking te bewaren moet U het invoeren, op STO drukken, een variabele selecteren vanuit de Variabelen menu en uiteindelijk op enter drukken.

Constante uitdrukkingen [K] Een constante uitdrukking is een combinatie van operators, functies, variabelen en cijfers die U kunt aanvoegen aan het einde van een invoering en dan evalueren. Een constante uitdrukking is praktisch als U dezelfde berekening meerdere keren wenst toe te passen aan verschillende uitvoeringen.

Om de constante uitdrukking te bepalen (of te wijzigen), druk op [K], voer in de operators, de functies, en de cijfers die U nodig hebt, en druk dan op ENTER.

Om de constante uitdrukking te gebruiken, moet de K indicator displayed worden (Als het niet displayed is, druk op 2nd [K]). Door het drukken op RTR zal de constante uitdrukking zich toeleggen op Uw invoering en zal het resultaat geschat worden. Bijvoorbeeld, als Uw constante uitdrukking "+ sin(30)" is, het invoeren van 2 en het drukken op en geeft als resultaat 2.5, wat betekent 2 + sin(30).

Om terug naar gewone uitvoeringen te keren, druk nogmaals op [K]. De constante uitdrukking wordt bewaard voor een latere aebruik.

Uitvoeringsgeheugen Druk op M+om een resultaat toe te voegen aan het uitvoeringsgeheugen. Druk op M─om de waarde op de resultatenregel te verwijderen van het uitvoeringsgeheugen. Om de waarde in het uitvoeringsgeheugen op te brengen, druk op MRC. Om het uitvoeringsgeheugen uit te wissen, druk tweemaal op MRC

# Variabelen opbrengen en hergebruiken

U kan de variabelen A, B, C, D, EQN, X, Y,  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$ , en  $Y_2$ , of de waarden in deze variabelen opbrengen of hergebruiken.

- Om de waarde van een variabele op te brengen, druk op [RLC] en ► totdat de variabele onderlijnd is.
- Om een variabele op te brengen, druk op VRCL en op ► totdat de variabele onderlijnd is.

Om een variabele of de waarde van een variabele over te schrijven naar de invoeringsregel, druk op ENTR

# **Uitdrukkingen**

U kan uitdrukkingen bedenken door de variabelen  ${\bf A},\,{\bf B},\,{\bf C},\,{\bf D},\,{\bf X},$  $X_1$ ,  $X_2$ , Y,  $Y_1$  en  $Y_2$  te gebruiken—bijvoorbeeld,  $3A^2 + 4B$ —en die uitdrukking in de variabele **EQN** bewaren.

U bewaart een uitdrukking op dezelfde manier als voor een waarde, maar doe het steeds in de variabele EQN. Om een bewaarde waarde te evalueren, druk op VRCL ◀ ENTER ENTER. U moet dan een waarde specificeren voor elke variabele in de uitdrukking. Voer de waarde in en druk op ENTER . De uitdrukking is geschat en het resultaat wordt vertoond op de resultatenregel

# Gegevens en parameters verwijderen

and a second second second second		
(CL)	<ul> <li>Verwijdert de invoeringsregel.</li> <li>Verwijdert een vergissingboodschap.</li> <li>Verwijdert een menu.</li> </ul>	
2nd [CL-VAR]	Verwijdert alle variabelen in het geheugen behalve <b>EQN</b> .	
2nd [CL-EQN]	Verwijdert de inhoud van EQN.	
MODE 1 ◀ ENTER	Verwijdert statistieke gegevens.	
2nd [RESET] ► NITR	Herstelt de standaardparameters var de rekenmachine. Verwijdert variabelen, EQN, uitvoeringen in verwachting, uitvoeringsgeheugen, constante uitdrukkingen, statistieke gegevens, en Ans.	

# **Notatie**

**Decimalen** Druk op 2nd [FIX] om de Decimal Places menu te vertonen. Druk op ▶ totdat het aantal decimalen die U achter het decimaalpunt wenst bepaald (onderlijnd) is, en druk dan op [NTR] (De standaardparameter is **F**: vlottende decimaalpunt notatie). Om een getal af te ronden tot de vastgestelde hoeveelheid decimalen, druk op 2nd [RND], voer het getal (of de uitdrukking die naar een getal verwijst) in, en druk dan op ENTER

Getallen notatie Druk op 2nd [SCI/ENG] om de Number Display menu te verkrijgen. De items in dit menu zijn FLO (voor vlottende notatie), SCI (voor wetenschappelijke notatie), en ENG (voor technische notatie). Druk op ► totdat de gewenste notatietype is onderlijnd, en druk dan op ENTER

U kan eveneens een getal in mantisse-en-machtsgetal formaat invoeren (dat betekent een getal en een veelvoud van 10). Voer het getal in, druk op E, voer het veelvoud van 10, en druk op

De standaardparameters wijzigen De eenheden van hoeken zijn degrees, radians, of grads. De standaardparameter is degrees. Om deze parameter te wijzigen, druk op DRG, selecteer

de gewenste eenheid, en druk dan op NTR. De hoekparameter wordt dan de nieuwe standaardparameter en blijft het tot U het noamaals wiizigt

Tijdelijke wijziging Om de standaard hoekparameter tiideliik te annuleren:

- Voer de waarde in.
- Druk op 2nd [DMS]
- Selecteer de gewenste eenheid.
- Druk op (ENTER)

De eenheden die U kan selecteren zijn degrees (°), minuten ('), seconden ("), radians (r), grads (g), and degrees—minuten seconden (▶DMS).

#### Hoeken omrekening

- 1. Wijzig de standaard hoekparameters als U die wenst om te
- Voer de waarde in van de eenheid U wenst om te rekenen.
- Druk op 2nd [DMS].
- Kies de oorspronkelijke eenheden die U wenst om te rekenen.
- Druk tweemaal op ENTER

# Rechthoekige en polaire rekenkunde

Om de polaire eigenschappen (r of  $\theta$ ) van een rechthoekige systeem (x, y) te vinden of het omgekeerde, druk op 2nd [R $\rightarrow$ P] en selecteer een optie. U kan r of  $\theta$  vinden door het specificeren van x en y, of x of y door het specificeren van r en  $\theta$ .

### Trigonometrie

De HP 30S beschikt over standaard trigonometrische functies  $\overline{\sin}$ ,  $\overline{\cos}$ ,  $\overline{\tan}$ —inverse trigonometrische functies— $\overline{2}^{nd}$  [SIN $^{-1}$ ], 2nd [COS<sup>-1</sup>], 2nd [TAN<sup>-1</sup>]—en hyperbolische functies—2nd[HYP] samen met  $(\sin)$ ,  $(\cos)$ ,  $(\tan)$ , (2nd) [SIN $^{-1}$ ], (2nd) [COS $^{-1}$ ], en 2nd [TAN-1].

## Breuken

- Om een breuk in te voeren, voer de teller in, druk op ⓐ; , en voer de noemer in.
- Om een gemengde breuk in te voeren, voer het gehele deel, druk op  $(a^{(k)})$ , voer de teller in, druk op  $(a^{(k)})$ , en voer de noemei
- Om een decimale resultaat in een breukbare resultaat om te keren, of vice versa, druk op 2nd [F◄►D] en op NTER
- Om een gemengde breuk in een impropere breuk om te keren, of vice versa, druk op 2nd [ab/→ 4/2] en op ®\text{\$\text{IR}\$}

### Waarschijnlijkheid

Het drukken op PRB vertoont de waarshijnlijkheidsmenu, met de volgende functies:

nPr	Berekent het aantal mogelijke permutaties van <b>n</b> items, met <b>r</b> tegelijk.
nCr	Berekent het aantal mogelijke combinaties van <b>n</b> items, met <b>r</b> tegelijk.
!	Berekent de faculteit van een positief geheel getal $n$ , waar $n \le 69$ .
RANDM	Bedenkt en willekeurig getal tussen nul en 1.
RANDMI	Bedenkt een willekeurig getal tussen twee gespecificeerde getallen (en soms één van de twee

Druk op MODE I om de statistiekenmenu te vertonen. De opties van het menu zijn 1-VAR (om de data in één unieke gegevensset te analyseren), 2-VAR (om gepaarde data van twee gegevenssets te analyseren) en CLR-DATA (om alle gegevenssets uit te wissen).

Om gegevens in te voeren Voor statistische analyse:

In de Statistics menu, kies 1-VAR of 2-VAR.

ingesloten).

- Druk op DATA
- Voer een x-waarde in en druk op ▼.
- Voer de frequentie van de x-waarde in (in 1-VAR modus) of de correspondente y-waarde (in 2-VAR modus) en druk

5. Om meer gegevens in te voeren, herhaal vanaf stap 3. Gegevens worden bewaard tot U er overschrijft of U het uitwist. Om gegevens uit te wissen, selecteer CLR-DATA in de Statistics

Om gegevens te analyseren die U hebt ingevoerd:

- 1. Druk op MVM. Een reeks statistische variabelen (zie onderstaande tabel) wordt vertoond in de Statistical Results menu. De eerste variabele (n) is onderlijnd en de waarde
- ervan is vertoond op de resultatenregel. 2. Druk op ▶ om de Statistical Results menu te laten afdraaien (de getroffen vergissingboodschappen overslagen). De waarde van elke variabele is vertoond op de resultatenregel.
- Om een waarde in een uitvoering te gebruiken, druk op wanneer de waarde vertoond is. De variabele is gekopieerd naar de invoeringsregel.
- 4. In 2-VAR modus, om een waarde voor x (of y) te voorzien als men reeds een waarde voor y (of x) heeft, selecteer de x' (of y') variabele, druk op  $\overline{\text{evis}}$ , voer de gegeven waarde in, en druk nogmaals op NTR

Variabele	Betekenis	
n	Aantal x waarden of x-y paren ingevoerd.	
$\bar{\mathbf{x}}$ of $\bar{\mathbf{y}}$	Gemiddelde of de x waarden of y waarden.	
Sx of Sy	Steekproef standaard deviatie.	
σ <b>x</b> of σ <b>y</b>	Populatie standaard deviatie.	
$\sum_{\mathbf{X}}$ of $\sum_{\mathbf{y}}$	Som van alle x waarden of y waarden.	
$\sum$ x <sup>2</sup> of $\sum$ y <sup>2</sup>	Som van alle $x^2$ waarden of $y^2$ waarden.	
$\sum xy$	Som van $(x \times y)$ voor alle $x$ – $y$ paren.	
a	y-Horizontale markeringssteepje van lineair regressie.	
b	Lineaire regressie helling.	
r	Correlatie-coëfficiënt.	
x'	Voorzien x waarde, gezien a, b, en een y waarde.	
y'	Voorzien y waarde, gezien a, b, en een x waarde.	

# Om gegevens te visualiseren of te wijzigen

- 1. Druk op DATA
- 2. Druk op ▼ om de gegevens die U hebt ingevoerd te laten afdraaien.
- 3. Om een invoering te wijzigen, display het en voer de nieuwe gegevens in. De nieuwe gegevens die U hebt ingevoerd overschrijven de voormalige invoering. Druk op ▼ of 🖭 om de wijziging te registreren.

Om de statistische functie te verlaten Druk op MODE en kies een andere functie

# Linear System Solver

Om een set lineaire vergelijkingen op te lossen : 1. Druk op MODE 2.

- Voer de eerste vergelijking in (door op 2nd [ X ] en 2nd [ Y ] te drukken om respectievelijk x en y in te voeren). De vergelijking kan ingevoerd worden als volgt : ax+by=c of
- 3. Druk op 2nd [,] om de twee vergelijkingen te scheiden.

Voer de tweede vergelijking in (ax+by=c of y=mx+b). Druk op (ENTER)

De Oplossingsmenu verschijnt dan met de x-waarde displayed op de resultatenregel. Druk op ▶ om de correspondente y-waarde te zien. Deze oplossingen worden bewaard in de variabelen X en Y. U kan deze variabelen gebruiken in verdere berekeningen. U kan ook een voormalige vergelijking selecteren om het te hergebruiken of om het te editeren. Druk op CL 🔺

#### totdat de vergelijking in de invoeringsregel staat. **Quadratic Equation Solver**

Om kwadratische vergelijkingen op te lossen met reële oplossingen:

- Druk op MODE 3.
- Voer de vergelijking in. Druk het uit in de vorm: ax²+bx+c=0. U kan een kwadratische vergelijking oplossen in x of in y. als U een vergelijking in x aan het invoeren bent, druk op 2nd [ 🗶 ] om x in te voeren; anders  $\underline{\text{druk}}$  op  $\underline{\text{2nd}}$  [  $\underline{\mathbf{Y}}$  ] om y in te voeren. In beide gevallen, druk op  $\overline{\boldsymbol{\mathcal{X}}^2}$  om de tweede-orde exponent in te voeren.
- 3. Druk op ENTER

The Solutions menu verschijnt met de eerste wortel (X<sub>1</sub> of Y<sub>1</sub>) vertoond op de resultatenregel. Druk op ▶ om de tweede wortel te zien (X2 of Y2). Deze wortelen worden bewaard in de variabelen  $\mathbf{X_1}$  en  $\mathbf{X_2}$ , of  $\mathbf{Y_1}$  en  $\mathbf{Y_2}$ . U kan deze variabelen gebruiken in verdere berekeningen.

U kan ook een voormalige vergelijking selecteren om het te hergebruiken of om het te editeren. Druk op  $^{\hbox{\scriptsize CL}}$   ${\color{blue} \blacktriangle}$  totdat de vergelijking in de invoeringsregel staat.

### **Physical Constants**

U kan een aantal gewone fysische constanten gebruiken in Uw berekeningen. Om een constante in te voegen in de plaats van de

- Druk op CONST om het Physical Constants menu te vertonen.
- Druk op ► totdat de gewenste constante onderlijnd is (zie onderstaande tabel).
- Druk op <sup>™™</sup>

С	Lichtsnelheid	299792458m.s <sup>-1</sup>
g	Versnelling door de zwaartekracht	9.80665m.s <sup>-2</sup>
G	aantrekkingskracht constante	$6.673 \times 10^{-11} \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
V <sub>m</sub>	Molaire volume van volmaakte gassen	22.413996 × 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> mol <sup>-1</sup>
NA	Avogadro's getal	$6.02214199 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$
е	Elementaire oplading	1.602176462 × 10 <sup>-19</sup> C
m <sub>e</sub>	elektron massa	9.10938188 × 10 <sup>-31</sup> kg
m <sub>p</sub>	proton massa	1.67262158 × 10 <sup>-27</sup> kg
n <sub>n</sub>	neutron massa	1.67492716 × 10 <sup>-27</sup> kg
7	molair gas constante	8.314472 J.mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>
h	Plank's constante	$6.62606876 \times 10^{-34}$ J.s
k	Boltzmann's constante	1.3806503 × 10 <sup>-23</sup> J.K <sup>-1</sup>

fron: National Institute of Standards and Technology, http://physics.nist.gov

# Omrekening van eenheden

- Voer de waarde van de metingen U wenst om te rekenen
- Druk op CONV Druk op ▼ om te laten afdraaien tot de geschikte eenheden's menu. (De menu's omvatten afstanden, zone's, massa's volumes, het vermogen, temperaturen, energie en druk).
- Druk op ► totdat de eenheden die U wenst om te rekenen
- onderlijnd zijn, druk dan op ENTER Druk op ► totdat de omrekenings resultaat onderlijnd is.

#### Vergissingboodschappen DIVIDE BY 0 Deling door 0 geprobeerd. De Input is buiten de toelaatbare perken. DOM **OVERFLOW** Het resultaat is niet zichtbaar in het huidige Statistische toets gedrukt maar niet in STAT SYN Foute syntaxis ARG Onaangepaste argument. Kan geen variabele of EQN bewaren in huidige SAVE FREQ Frequentie is niet 0 of en geheel getal. DOMAIN

NO REAL SOL Er is geen reële oplossing. EQU LENGTH Input plus de constante uitdrukking bevatten dan 80 getallen.

MULTI SOLS Er is meer dan één resultaat mogelijk

NO SOLUTION Er is geen oplossing.

Voornaamste pannes en hun oorzaken Als de rekenmachine niet wilt opstarten, druk op M+ CONST tegelijkertijd. Als het steeds niet werkt, vervang de batterijen. Als de rekenmachine ingeschakeld is maar onverwachte resultaten geeft, druk op 2nd [RESET] ▶ NTR. Als de problemen

voortduren, voer dan een self-test uit.  $\textbf{Self-test} \ \ \, \mathsf{Druk} \, \, \mathsf{op} \, \underline{\,}^{\mathsf{2nd}} [\mathsf{RESET}], \, \mathsf{en} \, \, \mathsf{blijf} \, \, \mathsf{drukken} \, \mathsf{op} \, \underline{\,}^{\mathsf{2nd}} \, \underline{\,}^{\mathsf{+}\!\!/\!-} \, \, \mathsf{en}$ DEL. wanneer de Test menu verschijnt, druk op I en druk daarna driemaal op ENTER. Als de vergissingboodschappen worden displayed gedurende de test, heeft de rekenmachine een herstelling nodig. Druk op DRG ENTER ENTER om de test te verlaten.

Batterijen vervangen Schuif het deksel van het batterijcompartiment weg en neem het af. Vervang de twee gebruikte batterijen. Gebruik LR44 zilver oxyde batterijen. (G13 en 357 zijn gelijkwaardige batterijen.). Gebruik geen oplaadbare

Als problemen voortduren, nadat U de batterijen vervangt hebt, heeft de rekenmachine een herstelling nodig. Voor dienstinformatie, verwijs naar de ingesloten garantieverklaring.

# Deksel

Om een deksel te plaatsen, steek de bovenste pooties in de gaten die U onder de toetsen MODE en ON zult vinden, en druk op het deksel. Om het deksel af te nemen, druk op de haak zichtbaar in de opening in de onderste zijde van de rekenmachine

# Opmerking

Deze handleiding en de daarin opgenomen voorbeelden kunne zonder kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard Company biedt ten aanzien van dit materiaal geen garanties noch expliciet, noch impliciet. Hewlett-Packard garandeert met name niet dat het materiaal geschikt is voor bepaalde doeleinden. Hewlett-Packard Co. Is niet aansprakelijk voor fouten in het materiaal, of voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, ontstaan uit of verband houdende met de levering, het functioneren of het gebruik van deze handleiding of de daarin opgenomen voorbeelden.

© Copyright 1999-2000 Hewlett-Packard Development Company, L.P Part Number F1900-90032 Dutch